

LHSF6 手持式气体检漏仪

使用手册

武汉立禾电力科技有限公司



–
JV.

第一章 一般性指南	2
1.1 用途范围 1.2 相关标准	2 2
第二章 功能概述	2
2.1 产品特点	3 3
第三章:仪器操作	4
第四章:注意事项	15
第五章: 技术支持	15



第一章 一般性指南

- ◆ 欢迎使用本公司手持式 SF₆ 气体检漏仪。
- ◆ 本手册属于本公司知识产权,未经许可,任何单位及个人不得翻录。
- ◆ 本手册是手持式 SF₆ 气体检漏仪产品使用指南,使用产品前请仔细阅读。
- ◆ 本手册若有任何修改恕不另行通知。

1.1 用途范围

本设备适用于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有六氟化硫 气体的设备、容器进行泄露检测,快速准确的进行六氟化硫气体定性、定量测量和分析。同时也适合 于 SF₆ 高压开关厂作为 SF₆ 电器设备及出口产品的配套仪器。

1.2 相关标准

本设备引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术 要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。

- 1、DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则
- 2、GB11023-89 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
- 3、DLT846.6-2004 六氟化硫气体检漏仪
- 4、国电公司 72 号附件 3[1999] 高压开关设备质量监督管理办法
- 5、GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术
- 6、GB/T 2423 电工电子产品环境试验
- 7、DL/T596 电力设备预防性试验规程

8、GB/T 6388 运输包装收发货标志

第二章 功能概述

2

随着国内变电站电压等级的逐步提高,目前电力部门SF。高压断路器的使用量大约以15%/年的速度 增长,在高压、超高压及特高压开关领域,SF。气体几乎成为唯一的绝缘和灭弧介质,但SF。高压开关大



SF6 手持式气体检漏仪

多是安装在室内,空气流动较为缓慢,一旦SF。气体发生泄露,容易造成局部缺氧,致使工作人员因缺 氧窒息,对人员生命安全造成极大的安全隐患。同时也对高压断路器的灭弧效果极大程度的降低,对 断路器本体造成损坏。因此一旦发现SF。气体发生泄露,就必须采取相应的措施,准确寻找到泄漏点, 对泄漏点进行修复,及时消除高压断路器的安全隐患。

高精度手持式SF。气体检漏仪通过检测SF。气体浓度值,根据用户设定浓度阀值进行声光报警,以及 检测数据变化趋势图等多种方式,准确的查找SF。气体泄露点,以及定量检测SF。断路器和GIS的泄漏量 及年泄漏率,对于SF。设备检修带来极大便利。

2.1 产品特点

- ◆ 采用国际先进的泵吸式,NDIR 单光束双波长红外测量技术,检测灵敏度高、准确稳定;
- ◆ 采用高精度数字处理技术,以及独特的漂移控制及温度补偿电路,抗干扰能力强;
- ◆ 具备电池低电量、传感器故障、检测过程中超量程等全功能自检功能;
- ◆ 采用彩色大屏幕点阵式液晶显示、全中文菜单式功能管理;
- ◆ 检测过程实时显示检测数据,同时具备动态波形曲线分析图;
- ◆ 可设置报警下限,屏幕显示报警设定值,采用声光报警方式;
- ◆ 被测设备泄露量及泄露率的自动计算;
- ◆ 具备自校准功能;
- ◆ 大容量可充电锂电池,连续工作时间大于5小时;
- ♦ 时钟万年历功能;
- ◆ 体积小巧, 便于手持测量;
- ◆ 具备 100 条数据、波形存储功能,编号以及翻阅查询功能;
- ◆ 高亮度 LED 光源,可为手电照明使用;
- ◆ 通过 USB1.1 接口连接上位机,应用数据分析软件进行相应数据分析,处理,打印;

2.2 技术指标



SF6 手持式气体检漏仪

	项目		内容		
1	产品型号	高精度手持式 SF6 气	体检漏		
2	测量方式	NDIR 单光束双波长红外测量技术			
0	监测气体	测量范围	分辨力	精度	
3	六氟化硫气体	$0{\sim}2000{ m ppm}$	0.1ppm	± (1.5%+5d)	
4	重复性能	<2%			
5	气泵抽取速度	0.4L/min			
6	持续工作时间	不低于 5 小时			
7	仪表启动预热时间				
8	相应时间	小于 5 秒	小于 5 秒		
9	恢复时间	小于 10 秒	小于 10 秒		
10	通讯接口	USB1.1			
11	充电适配器规格	DC12V/2A			
12	浪涌 (冲击) 抗扰度	± 1.2 kV			
13	环境温度	$-20^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$			
14	环境湿度	相对湿度 5~95% (无	(冷凝)		
15	大气压力	50 kPa \sim 110kPa			
16	防护等级	IP33, 双重绝缘, CA	TII级标准		
17	外形尺寸	宽 200mm×240 深 mm	×高 80mm		
18	主机重量	1KG			

第三章: 仪器操作

3.0 面板操作



- 1) LED: 指 LED 灯开关。按一下则打开 LED 灯,返之再按一下则关掉 LED 灯。
- 2) 确认: 在菜单选择状态和参数设置状态用于确认选择并进入下一界面。
- 3) ←、→ 键: 在参数输入状态和时间校正状态下用来改变输入参数位。
- 4) ↑、↓、在菜单选择状态下用来选择测试项;在参数输入状态下 ↑、↓用来改变数值大小,



改变输入项;时间校正状态下用来改变数值大小;在读取记录状态用来选择第几次记录。

5) 返回:按一下返回到主菜单测试页面。

6) 开机键: 在关机状态长按一下进入开关状态,在开关状态长按几秒后进入关机状态。

3.1、轻触仪器面板"开机"按键,仪器蜂鸣提示两声后开机,显示欢迎界面并进入自检状态, 检测传感器通讯,电池电量等参数,如下图1所示:



图 1

3.2、5秒钟后,自检结束,进入功能选择界面,如下图2所示,其中包括"进入测量状态","历 史数据查询","仪器功能设置"等3大选项,同时显示传感器自检以及电池电量状态。默 认选项为"进入测量状态",可通过轻触仪器面板"上、下"按键进行选择。

进入测量状态	(
历史数据查询	传感器自检正常 电池电量 40%
仪器功能设置	

图2

如传感器自检异常,以及电池电量低于正常工作电压25%时,显示警告。如下图3所示:当故障排除后, 自动进入图2所示功能选择状态。备注:当电池电量低与25%时接上冲电器冲电4小时。





图3

3.3、当选择"进入测量状态"后,轻触面板"确认"按键,蜂鸣提示一声,进入待测状态。如下图 4 所示。当传感器预热时,界面有如下提示: "提示:传感器预热启动中,请等待 2 分钟 • • • "。在此状态下请等待约 2 分钟,直至传感器预热完毕

	0
当前环境浓度:	0.0 ppm
设置报警浓度:	000.0 ppm
提示: 传感器预热启动中.	请等待2分钟・・・
高精度SF6气体检漏仪 2	014年3月1日 15:30:15

图 4

3.4、传感器预热结束后,自动进入环境浓度测量与报警浓度设置界面,并启动采样气泵,进行当前环境浓度测量,并在"当前环境浓度"项中,显示测量到的当前环境浓度值,同时可进行报警浓度值的设置,在"设置报警浓度"项中,用户通过选择面板的"上、下、左、右"按键,进行报警值的设定,"左、右"按键为移位,"上、下"按键为0[~]9数值选择。报警浓度一旦设置后,则该项一直保存此设定值,直至用户重新设置该数值。如下图5所示:



	(11)
当前环境浓度:	1.2 ppm
设置报警浓度:	XXXX.X ppm
高精度SFs气体检漏仪	2014年3月1日15:30:15

图5

3.5、报警值设定完毕后,轻触面板"确认"按键,蜂鸣提示一声后,仪器进入待测状态,如下图 6所示:

				07770
	检测浓度	度:	0.0	ppm
	最大浓度: 1.2 ppm	报警浓度 55.0 pp	夏 : 环: m 1	境浓度: .2 ppm
1000				
	高精度SF6气体相	金漏仪	2014年3月1日	15:31:35

图 6

3.6、轻触仪器面板"测量"或手柄面板"测量"按键,仪器蜂鸣提示一声后,传感器及采样气泵正常工作,进入正常测量状态,检测计时开始,如下图7所示:

					检测	计时:	00:01	0m	9
	检	测剂	农度	E :	30	. 4	рр	m	
	最大 30.4	·浓度 4 ppm		报警 55.0	浓度: ppm		环境》 1.2	衣度: ppm	
1000 жрн	2								94
	高精	₿SF6 ⁴	(体检)	屬仪	20145	E3月1	日 15	: 31 : 35	

图 7

"检测浓度"为本次测量过程中的实时测量值。"最大浓度"为本次测量过程中的最大数值, 该项只保持显示本次测量过程中的最大值。"报警浓度"为用户设定的报警浓度值。"环境浓 度"

为本次测量前进行的环境浓度测量值,便于用户进行数据对比。曲线图与实际检测值保持同步 显示,如下图 8 所示:

	检测浓度	芰 :	11.5	ppm
	最大浓度: 900.5 ppm	报警 55.0	T浓度: D ppm	环境浓度: 1.2 ppm
ninini agen				X
-	。 高精度SF6气体	金羅仪	2014年3月1	B 15-35-40

图 8

- 3.7、测量开始后,将手柄探头四处缓慢平均速度移动,来查找泄漏点,当定位某一个泄漏点时,屏 幕显示出泄漏点的具体数值,当检测浓度高于报警浓度时,蜂鸣器按相同频率发声,以提醒用 户超过报警值。报警频率分为5档,超过报警值10%,每5秒一次、超过20%,每3秒一次、 超过50%,每1秒一次、超过80%,每0.5秒一次、超过100%,持续发声。单次检测最长时间 为4分钟。
- 3.8、在检测过程中,可轻触面板"LED"按键,则手柄前端白色 LED 灯点亮,便于用户在较暗环境中查看泄露点状况,在按一下后 LED 灯熄灭。
- 3.9、在测量过程中,手柄扳机"测量"按键,或单次检测时间到4分钟时,仪器蜂鸣提示一声后, 完成本次测量过程,如需继续测量,可再次按手柄扳机"测量"按键,则仪器进入下一个检 测周期。
- 3.10、单次检测结束后,显示"数据查看界面",包括2页,第一页为浓度检测页面,如下图9所示,第二页为定量计算页面,如图10所示,以"上、下"按键循环翻转:

1	检测浓度	度:	1.2	ppm
-	最大浓度: 200.5 ppm	报警浓 55.0 p	度: pm	环境浓度: 1.2 ppm
1000	j.			
-	rist theory dis latest			1



	△ 上蘇显示測量浓度 ((()
泄漏速率:	7.5×10 ⁻³ ml/s
年泄漏量:	1449.8 g
年泄漏率:	19.9 %
存储	返回
高精度SF6气体检漏仪	2014年3月1日 15:41:35

ত বিয

- 3.11、如果用户未在"参数设置"中(详见 3.17)进行气体重量参数设置,则"年泄漏率"不显示数值,同时在该行显示"请进行参数设置"进行提示。
- 3.12、在图 10 中,通过选择面板上的"左、右"按键,进行"存储"和"返回"选择,选择完毕后,轻触面板"确认"按键,蜂鸣提示一声后,仪器进入相应状态,仪器默认初始为"存储"。 当选择"存储"后,仪器进入存储状态,通过选择面板上的"上、下、左、右"按键,进行设备编号的设定,"左、右"按键为移位,"上、下"按键为0⁹数值选择,如下图 11 所示:



图 11

设定完毕后,轻触面板"确认"按键,进行数据存储操作,仪器最大存储 100 条数据。存储完成后,仪器自动返回上级界面。如在图 10 界面中,选择"返回",则仪器直接返回到功能选择界面,本次测量结束。

3.13、如在图 2"功能选择界面"中,选择"历史数据查询",仪器进入历史数据查询界面,如下图 12 所示:

图 10



书号	EXA	217(6)	设备编号
1	2011年2月10日	15:31:15	0015
2	2011年2月10日	16:05:43	0016
3	2011年2月11日	9:22:54	0017
4	2011年2月11日	10:25:42	0019
5	2011年3月1日	15:42:05	0018
	读取	##18 2	50

图 12

通过仪器面板"上、下"按键进行历史存储数据的选择,"左、右"按键进行"读取"、 "删除"、"返回"功能选择。当选择好数据及功能后,轻触面板"确认"按键,进行相 应的操作。如选择"读取"则如下图 13 所示:显示当次检测总计时、最大浓度、报警浓度、 环境浓度、泄漏速率、年泄漏量、年泄漏率、曲线图等。如选择"删除",则删除所选择 的该项存储数据。如选择"返回",则仪器返回至图 2 界面功能选择界面。



图 13

3.14、在图 2 "功能选择界面"中,选择"仪器功能设置",仪器进入功能设置界面,如图 14 所示:



图 14



通过仪器面板"上、下"按键进行"时钟设置"、"显示设置"、"参数设置"、"仪器校 准"、"返回"选择,选中后,轻触仪器面板"确认"按键,进入所选功能。

3.15、进入"时钟设置"功能后,可进行时间的设定,通过仪器面板"左、右"按键进行修改项的选择,"上、下"按键进行数值选择,设定完毕后,轻触仪器面板"确认"按键确认,并返回至上级菜单。如下图 15 所示:

	(111)
请设定日]期/时间:
2014年	3月X日
XX : X	XX:XX
高精度SF6气体检漏仪	2014年3月1日 15:42:10

图 15

3.16、进入"显示设置"功能后,通过仪器面板"上、下"按键,进行液晶显示器的亮度调整, 调整完毕后,轻触仪器面板"确认"按键,进行确认,并返回上级菜单,如下图 16 所示:

	(11)
请设定显示	示屏亮度:
XX	%
高精度SF6气体检漏仪	2014年3月1日 15:42:10

图 16

 3.17、进入"参数设置"功能后,可进行年泄漏率计算参数的设定,参照 SF6 设备出厂说明书, 输入设备内的 SF6 气体重量。通过仪器面板"左右"按键进行数位的选择,"上下"按键 进行数值选择,设定完毕后,轻触仪器面板"确认"按键确认,并返回至上级菜单。如下 图 17 所示:

11



设备内SFa	与体重量	
7.3	kg	
高精度SF6气体检漏仪	2014年3月1日 15	:42:10

3.18、进入"仪器校准"功能后,可对仪器进行现场标定,修正仪器使用一段时间后出现的漂移,界面首先显示输入校准密码,以确保校准的可靠性。通过仪器面板"左、右"按键进行数位选择,"上、下"按键进行数值选择,设定完毕后,轻触仪器面板"确认"按键确认,进入校准状态。如下图 18 所示,校准密码为"666"。



图 18

进入校准界面后,传感器及气体采样泵开始工作,将 200ppm 标准浓度 SF6 气体以正确 方式通入手柄探头,轻触仪器面板"确认"按键,蜂鸣器提示一声后,进行 10 秒钟的 校准,设备自动进行数据曲线校正。如下图 19 所示:

图 17



l.	
校准气体浓度	: 200.0 ppm
开始	校准
高精度SF6气体检漏仪	2014年3月1日 15:42:10

图 19

10 秒钟后校准结束, 仪器显示校准成功界面, 2 秒钟后返回图 2 功能选择状态, 如下图 20 所示:

	0777
校准	完毕
2秒后返回工	力能选择状态
高精度SF6气体检漏仪	2014年3月1日 15:42:10

图 20

3.19、检测完毕后,轻触仪器面板"电源"按键超过2秒,仪器提示两声后,进入关机界面,界面显示5秒后,自动关机。完成整个检测过程。如下图21、22所示:

No	5 772)
仪器将在5秒	钟后自动关机
亭转舟SE4与休於湿仪	2014年2日1日 15,41,22

图 21



咸油	価田
	ICЛ
高精度SF4气体检漏仪	2014年3日1日 15-41-28

图 22

- 3.20、如仪器 10 分钟内未进行检测,或电池电量只超过最低工作电量 10%时,仪器进入自动关机状态,5 秒钟后仪器自动关机。
- 3.21、当仪器通过 USB 接口与 PC 连接时,仪器显示通讯界面, PC 通过上位机软件,获取仪器存储数据,进行数据分析及保存。
- 3.22、当电池电量低于正常工作要求时,请及时充电。当仪器在开机状态下充电时,屏幕右上方的电池符号会出现充电动态图像,当电量充满时,该符号由动态变为静态。当仪器在关机状态下充电时,屏幕出现充电界面,当电量充满时,该界面由动态变为静态,如下图 22 所示:



图 23



第四章:注意事项

- 4.1、操作者需要熟悉操作说明,严格按照操作步骤进行相关操作。
- 4.2、请勿将仪器随意放置,避免灰尘、水、油等污染物进入仪器内部,以免影响仪器的性能。
- 4.3、用户自校准仪器时,必须使用 200ppm 浓度的 SF。标准气体。以免影响仪器的准确度。
- 4.4、在户外有风区域测量时,应尽量做好遮挡,以便于准确测量。
- 4.5、每次测量前应保证探头的清洁,必要情况下可将探头取下进行清洁,可采用温和清洗剂进行 清洗,清洗完毕后需进行干燥处理。

第五章: 技术支持

如果您在使用本仪器的过程中遇到了什么问题,请您先仔细地阅读产品使用手册。如果还是没有 您所需要的信息,请与我们的技术支持联系。